

## Аэролайф ПТП

### Управление работой системы

Существует два базовых варианта управления системой Аэролайф ПТП.

#### 1) Регулятор скорости

Позволяет регулировать пять скоростей работы вентилятора в системе очистки воздуха. Монтаж регулятора производится на самом оборудовании или на стене.

Габариты:

1) Регулятор скорости для ПТП-150 и ПТП-300:

205x115x100 (ВxШxГ);

2) Регулятор скорости для ПТП-600 и ПТП-900:

255x170x140 (ВxШxГ);



#### 2) ЖК-панель управления. Опционально (оплачивается отдельно)

Позволяет регулировать скорость работы вентилятора в системе очистки воздуха.

Панель ЖК может располагаться на любом расстоянии от системы очистки воздуха.

Габариты: 85x108x17 (ВxШxГ);

